www.idkmultimedia.com

MANUEL D'INSTRUCTION
DGTFE-2

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de brancher le programmateur sur secteur.

IMPORTANT

Ne branchez pas d'appareil lorsque la charge excède 16 ampères. Assurez vous que la fiche de tout appareil est toujours bien insérée dans la prise de courant du programmateur. S'il est nécessaire de nettoyer le programmateur, débranchez le et nettoyez le avec un chiffon sec.

NE PAS PLONGER LE PROGRAMMATEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE

Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance lors de l'utilisation du programmateur. Le fabricant recommande que ces appareils ne soient pas branchés à des programmateurs.

TOUCHES DE COMMANDE

a. MASTER CLEAR: Appuyez sur le bouton pour effacer tous les programmes de la mémoire ainsi que l'heure.
b. RANDOM: Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction RANDOM (aléatoire).
c. CLOCK: Appuyez sur les boutons WEEK, HOUR, MIN pour régler la date et l'heure. Choisissez le mode 12 ou 24 heures à l'aide du bouton TIMER. Activez la fonction heure d'été à l'aide des boutons ON/AUTO/OFF.
d. TIMER: Réglez la fonction programme à l'aide des boutons WEEK, HOUR, MIN. Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures à l'aide du bouton CLOCK
e. ON/AUTO/OFF: Appuyez sur le bouton pour choisir le mode de fonctionnement du programmateur.
f. WEEK: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler la semaine.
g. HOUR: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler l'heure.
h. MIN: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler les minutes.
i. RST/RCL: Appuyez sur le bouton pour modifier ou annuler un programme.

BREVE PRESENTATION

1. Le programmateur possède 10 programmes "MARCHE/ARRET".
2. Mode de fonctionnement sélectionnable MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Large écran LCD affichant les secondes.
4. Affichage de l'heure en mode 12 ou 24 heures.
5. Fonction heure d'été disponible.
6. La fonction RANDOM (aléatoire) permet d'exécuter les programmes avec un retard aléatoire compris entre 10 et 31 minutes entre 6H00 et 18H00.
7. Le mode 12/24 heures est commutable.
8. Fonction heure d'été disponible.
9. Ce programmateur comprend 16 combinaisons de jours ou blocs de jours comme suit :

Lun	Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven
Mar	Sa, Di
Mer	Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa
Jeu	Lun, Mer, Ven
Ven	Mar, Jeu, Sa,
Sa	Lun, Mar, Mer
Di	Jeu, Ven, Sa, Di
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa, Di	Lun, Mer, Ven, Di

MISE EN SERVICE

1. Branchez le programmateur à prise électrique domestique (230/240 Volts) et mettez le en marche.
2. Laissez charger les batteries de sauvegarde de mémoire 14 heures environ.
3. Une fois le chargement effectué, effacez toutes les informations en appuyant sur le bouton MASTER CLEAR à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo ou un crayon.
4. Le programmateur est alors prêt à être réglé pour utilisation.

REGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur les boutons CLOCK et WEEK simultanément et tenez enfoncé jusqu'à ce que le jour exact soit affiché. Continuez en pressant le bouton HOUR ou MIN jusqu'à ce que les heures et/ou minutes exactes soient affichées. Lors du réglages, les boutons : WEEK, HOUR or MIN peuvent être maintenus enfoncés pour une avance rapide du compteur.
2. Relâchez les deux boutons, la semaine et l'heure sont alors réglées.
3. Pour une remise à l'heure, répétez les étapes précédentes.

REGLAGE DES PROGRAMMES

TIP: Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez vous que vos programmes ne se chevauchent pas, particulièrement lorsque vous utilisez l'option block. Si des programmes chevauchent, l'appareil exécutera les taches selon l'heure et la date et non selon l'ordre défini en début de réglage.

1. Appuyez sur le bouton TIMER et relâcher. ON_1 apparaît à l'écran et le premier réglage ON peut dès lors être effectué.
2. Appuyez sur le bouton WEEK afin de régler le jour ou le bloc de jours. Régler l'heure en appuyant sur le bouton HOUR puis sur le bouton MINUTE.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage ON et entrer dans le premier réglage OFF. A l'écran apparaît OFF_1. En répétant l'étape précédente (2), vous effectuerez le premier réglage OFF.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage OFF et entrer le second réglage ON. Répéter les étapes 2 et 3 pour les programmes restants. Appuyez sur le bouton TIMER et le maintenir appuyer 2 secondes pour effectuer une avance rapide.
5. Après avoir achevé les réglages, appuyez sur le bouton CLOCK et le programmateur sera prêt à fonctionner.

EXEMPLE : TIMER ON à 17H15 et OFF à 22H30 tous les jours.

a. Appuyez sur TIMER et sur l'écran apparaît ON_1.
b. Appuyez sur WEEK jusqu'à ce que l'écran affiche : LU, Ma, Mer, Jeu, Ven, Sa, Di.
c. Appuyez sur HOUR jusqu'à ce que l'écran affiche 5H00 ou 17H00.
d. Appuyez sur le bouton MINUTE jusqu'à ce que l'écran affiche 5H15 ou 17H15.
e. Appuyez à nouveau sur TIMER et l'écran affiche OFF_1.
f. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que l'écran affiche 10H30 ou 22H30.

REGLAGES MANUELS ON/AUTO/MANUAL OFF

Les programmes ne peuvent pas être changés lors du fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton ON/AUTO/OFF pour passer d'un mode à l'autre.
2. Les programmes peuvent seulement être exécutés en mode AUTO. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le programmateur fonctionne comme programme. En mode MANUAL ON ou MANUAL OFF, tous les programmes sont ignorés et le programmateur ne fonctionne pas. Lorsque le mode MANUAL ON est sélectionné, la tension électrique est toujours en fonction et vis versa pour le mode MANUAL OFF.
3. Lorsque l'on passe du mode MANUAL ON au mode AUTO, le programmateur conserve le réglage du mode MANUAL ON jusqu'au prochain réglage.

FONCTION RANDOM (ALEATOIRE)

1. Appuyez sur le bouton RANDOM. L'écran affiche **R** (RANDOM), la fonction est alors activée
2. Lorsque cette fonction est sur ON, les programmes seront exécutés avec une avance aléatoire comprise entre 10-31 minutes entre 6H00 et 18H00
3. Appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM pour annuler cette fonction.
4. La fonction RANDOM peut seulement être exécutée en mode AUTO entre 6H00 et 18H00.

MODE 12/24 HEURES

Appuyez sur CLOCK et TIMER simultanément afin de passer du mode 12 à 24 heures.

FONCTION HEURE D'ETE

1. Appuyez sur CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. L'écran indique **S** (heure d'été). La montre avance d'une heure.
2. Pour inverser le processus, appuyez à nouveau sur les boutons. La montre retarde d'une heure et le S disparaît de l'écran.

CARACTERISTQUES

Tension	230 V CA, 50Hz
Charge Maxi	16 A, 3600W
Unité de réglage mini.	1 Minute
Température de fonctionnement	-10 ºC to +40 ºC
Précision	+/- 1 minute par mois
Batterie de sauvegarde	NiMH 1.2V >100 heures

Pour toute demande sur ce produit, contactez IDK MULTIMEDIA sur technique@idkmultimedia.com.